

门窗与外墙

10 内外墙抹灰



AI构造示意 · 墙体基层与分层抹灰样板

核验基层增强、标高分层、成面及养护。

10.01 基层与交接处理



AI构造示意 · 不同材料交接处的增强层

- 01 剔平、修补墙面凹凸，填补脚手孔洞、管槽及门窗框缝隙。
- 02 清除灰尘、污垢、油渍、铁丝及突出物。
- 03 按工序提前湿润墙面，不形成明水。
- 04 混凝土面按工序拉毛，梁柱与砌体交接设相应增强网。
- 05 增强网材质、宽度、搭接符合项目做法。资料示例：交接钢丝网宽度不少于300 mm。

10.02 标高、灰饼与分层



AI构造示意 · 灰饼与冲筋

- 01 设置标高控制线，统一门窗、地面、顶棚及饰面位置。
- 02 按中轴线、控制线定位灰饼，水平、垂直及平整关系正确。
- 03 抹灰厚度及分层方式结合基层偏差、项目做法确定。
- 04 抹灰前明确踢脚线等预留位置，避免与后续装修冲突。
- 05 砂浆配合比、材料及添加组分符合选定系统，不混用配料做法。

10.03 成面、滴水与养护



AI构造示意 · 抹灰成面与滴水槽

成面偏差及养护要求按项目做法、材料和施工条件确认。

- 01 抹灰无脱层、空鼓或开裂，面层无爆灰，新旧搭接平顺。
- 02 抹灰层平整、垂直，阴阳角方正。资料示例：平整度、垂直度偏差各不大于4 mm。
- 03 排水部位按做法设滴水线或槽，坡向、收口正确。
- 04 按工序保湿养护。资料示例：养护3天，每天不少于2次。
- 05 完工后及时清理落地灰及残留，保持墙地面整洁。

资料来源：施工验收资料，原件第 6 页；施工节点验收资料，原件第 17 页。